

Edad: 6-36 meses

El juguete funciona con 2 pilas tipo "AAA" de 1,5 Volt. Las pilas incluidas en el producto en el momento de la compra se proveen solo para la prueba demostrativa en el punto de venta y deben sustituirse con pilas alcalinas nuevas inmediatamente después de la compra.

LEER ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO Y CONSERVARLAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

**ADVERTENCIAS**

- Para la seguridad del niño: **ADVERTENCIA!**
- Elimine las bolas de plástico y los demás componentes que no forman parte del juguete antes del uso (como cordones, elementos de fijación, etc.) y manténgalos fuera del alcance de los niños. Peligro de asfixia.
- Revise periódicamente el estado de desgaste del producto. En caso de daños visibles no utilice el juguete y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- El juguete debe usarse únicamente bajo la supervisión constante de un adulto.
- No utilice el juguete de forma diferente a la recomendada.

**FUNCIONAMIENTO DEL JUGUETE**

Para activar el juguete, es suficiente mover el cursor (B) situado en el centro de la parte delantera del juguete, desde la posición 0 hasta la posición I o II, dependiendo del volumen que se prefiere. El juego emite una señal sonora cuando se enciende. Al pulsar uno de los 2 botones electrónicos (A), el niño se divertirá con muchos efectos sonoros y melodías con temas de videojuegos. Las dos palancas redondas de la parte inferior del juego no son electrónicas, una tiene un recorrido vertical (B) y la otra un recorrido horizontal (C) y al moverlas hacen un ruido mecánico. Tras 60 segundos de inactividad, el juguete entrará en el modo stand-by; presione uno de los dos botones electrónicos para volver a jugar. Cuando termine de utilizar el juguete, se recomienda apagarlo moviendo el cursor de encendido hacia la posición 0.

**INTRODUCCIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS / ATENCIÓN!**

- La sustitución de las pilas es una tarea que debe realizar siempre un adulto.
- **ADVERTENCIA:** Elimine inmediatamente las pilas usadas. Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si cree que las pilas pueden haber sido ingeridas o haberse introducido en cualquier parte del cuerpo, consultar a un médico inmediatamente.
- Para sustituir las pilas: Afloje el tornillo de la tapa con un destornillador, retire la tapa, saque las pilas usadas del compartimento de las pilas, introduce las pilas nuevas prestando atención a respetar la polaridad de introducción correcta (según se ilustra en el producto), vuelva a poner la tapa y apriete el tornillo a tope.
- Utilice pilas alcalinas iguales o equivalentes al tipo recomendado para el funcionamiento de este producto.
- No mezcle pilas alcalinas, estándares (zinc-carbono) o recargables (niquel-cadmio).
- No utilice pilas agotadas juntas a pilas nuevas.
- Nunca deje las pilas o las herramientas empleadas al alcance de los niños.
- No crece cortocircuitos con los bornes de alimentación.
- Extraiga siempre las pilas agotadas del producto para evitar que posibles pérdidas de líquido puedan dañarlo.
- Retire siempre las pilas cuando el producto no se utiliza por tiempo prolongado.
- Extraiga las pilas del juguete antes de deseararlo.
- No arroje las pilas usadas al fuego ni las tire en el medio ambiente; estas deben eliminarse mediante recogida selectiva.
- Si en las pilas se producen pérdidas de líquido, sustitúyelas de inmediato teniendo el cuidado de evitar el contacto del líquido con la piel o con los ojos. Lávese cuidadosamente las manos si éstas entran en contacto con el líquido.
- No intente cargar las pilas no recargables; podrían explotar.
- No es recomendable utilizar pilas recargables; podrían afectar el funcionamiento del juguete.
- Si se utilizan pilas recargables, extraigáelas del juguete antes de recargarlas; la recarga debe ser efectuada bajo la supervisión de un adulto.
- El juguete no se ha diseñado para funcionar con baterías sustituibles de litio. **ADVERTENCIA** el uso inapropiado podría generar situaciones peligrosas.

**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE**

- Limpie el juguete con un paño suave y seco para no dañar el circuito electrónico.
- Mientras no se esté usando, mantenga el producto en un lugar protegido contra el calor, el polvo y la humedad.

**ESTE PRODUCTO ES CONFORME A LA DIRECTIVA 2012/19/UE.**  
El símbolo del contenedor de basura tachado que lleva la marca en la caja del producto significa que al final de su vida útil, deberá eliminarse separadamente de los desechos domésticos y por lo tanto deberá entregarse a un centro de recogida selectiva para aparatos eléctricos y electrónicos o al vendedor cuando compre un nuevo aparato. El usuario es responsable de entregar el aparato agotado a las estructuras apropiadas de recogida. La adecuada recogida selectiva para el envío sucesivo del aparato fuera de uso al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación compatible con el ambiente contribuye a evitar posibles efectos negativos en el ambiente y en la salud y favorece el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

**ESTE PRODUCTO ES CONFORME CON LA DIRECTIVA EU 2006/66/CE**

El símbolo del contenedor de basura tachado que lleva la marca en la caja del producto significa que al final de su vida útil estos deben eliminarse por separado de los desechos domésticos, no deben eliminarse como desecho urbano y deben ser llevados a un centro de recogida selectiva o bien entregarse al vendedor cuando se compran pilas recargables o no recargables nuevas equivalentes. La presencia del símbolo químico Hg, Cd, Pb en el contenedor de basura tachado indica el tipo de sustancia que contiene la pila: Hg=Mercurio, Cd=Cadmio, Pb=Plomo. El usuario se responsabiliza de depositar las pilas, cuando hayan llegado al final de su vida útil, en las estructuras adecuadas de recogida con el fin de facilitar el tratamiento y el reciclaje. La adecuada recogida selectiva para el posterior envío de las pilas usadas para su reciclaje, tratamiento y eliminación compatible con el medio ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos para el medio ambiente y la salud y favorece el reciclaje de las sustancias que componen las pilas. La eliminación abusiva del producto por parte del usuario comporta daños al medio ambiente y a la salud humana. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

IT ISTRUZIONI PER L'USO  
BABY CONTROLLER

Età: 6-36 mesi

Il gioco funziona con 2 pile tipo "AAA" da 1,5 Volt. Le pile incluse nel prodotto all'atto dell'acquisto sono fornite solo per la prova dimostrativa nel punto vendita e devono essere sostituite con pile alcaline nuove subito dopo l'acquisto.

## LEGGERE PRIMA DELL'USO E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.

**AVVERTENZE**

- Per la sicurezza del tuo bambino: **ATTENZIONE!**
- Eventuali sacchetti in plastica ed altri componenti non facenti parte del giocattolo (es. legacci, elementi di fissaggio, ecc) devono essere rimossi prima dell'uso e tenuti fuori dalla portata dei bambini. Rischio soffocamento.
- Verificare regolarmente lo stato d'uso del prodotto. In caso di danneggiamenti visibili non utilizzare il giocattolo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- L'utilizzo del gioco deve avvenire solo sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- Non usare il gioco in modo diverso da quanto raccomandato.

**FUNZIONAMENTO DEL GIOCO**

Per attivare il gioco, è sufficiente spostare il cursore (D) posto centralmente sul fronte del gioco dalla posizione 0 alla posizione I o II, a seconda del volume desiderato, il gioco dà un feedback sonoro all'accensione. Premendo uno dei 2 pulsanti elettronici (A), il bambino si divertirà con molti effetti sonori e melodie a tema videogioco.

Le due leve tonde, poste nella parte inferiore del gioco, non sono elettroniche, una ha una corsa verticale (B), mentre l'altra orizzontale (C) e se manipolate riproducono un rumore meccanico.

Dopo 60 secondi di inattività il gioco entra in modalità stand-by, premere uno dei due pulsanti elettronici per riprendere l'attività di gioco.

Al termine dell'utilizzo si consiglia di spegnere il gioco, riportando il cursore d'accensione in posizione 0.

**INSERIMENTO E/O SOSTITUZIONE DELLE PILE / ATENZIONE!**

- Insertare le pile dalla parte posteriore del giocattolo, non facente parte di un adulto.
- **AVVERTENZA:** rimuovere immediatamente le batterie usate. Tenere le batterie nuove e usate fuori dalla portata dei bambini. Se si pensa che le batterie possano essere state ingestate o collocate all'interno di qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.
- Per sostituire le pile allentare la vite del portello con un cacciavite, asportare il portello, rimuovere dal vano le pile e scaricare, inserire le pile nuove facendo attenzione a rispettare la corretta polarità di inserimento (come indicato sul prodotto), riposizionare il portello e serrare a fondo la vite.
- Utilizzare pile alcaline uguali o equivalenti al tipo raccomandato per il funzionamento di questo prodotto.
- Non misciare batterie alcaline, standard (carbone-zinco) o ricaricabili (nickel-cadmio).
- Non misciare pile Scarichi con pile nuove.
- Non lasciare le pile o eventuali utensili a portata dei bambini.
- Non porre in contatto circuitali i morsorii di alimentazione.
- Rimuovere sempre le pile scaricate dal prodotto per evitare che eventuali perdite di liquido possano danneggiare il prodotto.
- Rimuovere sempre le pile in caso di non utilizzo prolungato del prodotto.
- Rimuovere le pile dal giocattolo prima del suo smaltimento.
- Non buttare le pile scaricate nel fuoco o disperderle nell'ambiente, ma smaltirle operando la raccolta differenziata.
- Nel caso le pile dovessero generare delle perdite di liquido, sostituirle immediatamente, avendo cura di pulire l'allagamento delle pile e lavarsi accuratamente le mani in caso di contatto col liquido fuoriuscito.
- Non tentare di ricaricare le pile non ricaricabili: potrebbero esplodere.
- Non è consigliato l'utilizzo di batterie ricaricabili, poiché diminuire la funzionalità del giocattolo.
- Nel caso di utilizzo di batterie ricaricabili, estrarle dal giocattolo prima di ricaricarle ed effettuare la ricarica solo sotto la supervisione di un adulto.
- Il giocattolo non è progettato per funzionare con batterie sostituibili al Litio. **ATTENZIONE** l'uso improprio potrebbe generare condizioni di pericolo.

**PULIZIA E MANUTENZIONE DEL GIOCO**

- Pulire il giocattolo utilizzando un panno morbido e asciutto per non danneggiare il circuito elettronico.
- Durante le pause d'uso conservare il prodotto in un luogo protetto da fonti di calore polvere ed umidità.

**QUESTO PRODOTTO È CONFORME ALLA DIRETTIVA 2012/19/UE.**  
Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che el producto, alla fine de su propia vida útil, deberá ser tratado separadamente de los residuos domésticos, debe essere conferito en un centro de reciclaje diferenciada para apparecchiatura eléctrica y electrónica oppure riconsegnerlo al rivenditore al momento de la compra de una nueva apparecchiatura equivalente. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta sanzioni amministrative stabile per legge. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

**QUESTO PRODOTTO È CONFORME CON LA DIRETTIVA EU 2006/66/CE**  
Il simbolo del cestino barrato riportato sulle pile o sulla confezione del prodotto, indica che le stesse, alla fine della propria vita útil, dovranno essere trattate separatamente dai rifiuti domésticos, non devono essere smaltite come rifiuto urbano ma devono essere consegnate in un centro di raccolta differenziata oppure riconsegnate al rivenditore al momento dell'acquisto di pile ricaricabili e non ricaricabili nuove equivalenti. L'eventuale simbolo chimico Hg, Cd, Pb, posto sul cestino barrato, indica il tipo di sostanza contenuta nella pila: Hg=Mercurio, Cd=Cadmio, Pb=Plomo. L'utente è responsabile del conferimento delle pile a fine vita alle appropriate strutture di raccolta al fine di agevolare il trattamento e il riciclaggio. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo delle pile esiste al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo delle sostanze di cui sono composte le pile. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta danni all'ambiente e alla salute umana. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

PT INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO  
BABY CONTROLLER

Idade: 6-36 meses

O brinquedo funciona com 2 pilhas AAA de 1,5 Volt. As pilhas fornecidas com o produto destinam-se apenas à demonstração no ponto de venda e devem ser substituídas por pilhas alcalinas novas, logo após a compra.

**ANTES DE UTILIZAR, LEIA ESTAS INSTRUÇÕES E CONSERVE-AS PARA CONSULTAS FUTURAS.****ADVERTÊNCIAS**

- Para a segurança do seu filho: **ATENÇÃO!**
- Antes da utilização remova eventuais sacos de plástico e todos os componentes que não fazem parte do brinquedo (por exemplo, elásticos, elementos de fixação, etc.) e mantê-los fora do alcance das crianças. Risco de asfixia.
- Revise periodicamente o estado de desgaste do produto. No caso de detetar algum componente danificado, não utilize o brinquedo e mantê-lo fora do alcance das crianças.
- O brinquedo deve ser utilizado sob a supervisão contínua de um adulto.
- Não utilize o brinquedo de forma diferente a la recomendada.

**FUNCIONAMENTO DO BRINQUEDO**

Para ativar o brinquedo, move o cursor (B), situado centralmente na parte da frente do brinquedo, da posição 0 para a posição I ou II, dependendo do volume desejado, o brinquedo dá um feedback sonoro, ao ser ligado.

Carregando num dos 2 botões eletromagnéticos (A), a criança irá divertir-se com os efeitos sonoros e melodias com temas de videojogos.

As duas alavancas redondas, situadas na parte inferior do brinquedo, não são eletromagnéticas, uma desloca-se na vertical (B), enquanto a outra na horizontal (C) e se manipuladas reproduzem um ruído mecânico.

Após 60 segundos de inatividade, o brinquedo entra em modo stand-by, prima um dos dois botões eletromagnéticos para retomar a atividade.

Após o uso, é aconselhável desligar o brinquedo colocando novamente o cursor de ligação na posição 0.

**INTRODUÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS - ATENÇÃO!**

- A substituição das pilhas deve ser efetuada apenas por um adulto.
- **ATENÇÃO:** Elimine imediatamente as pilhas usadas. Mantenha as pilhas novas e usadas fora do alcance das crianças. Se suspeitar que as pilhas possam ter sido ingeridas ou inseridas em qualquer parte do corpo da criança, consulte imediatamente o médico.
- Para substituir as pilhas: Afloje o tornillo da tampa com um destornillador, retire a tampa, saque as pilhas usadas do compartimento das pilhas, introduza as pilhas novas prestando atenção a respeitar a polaridade de introdução correcta (segundo se ilustra no produto), volte o CUIDADO de respeitar a polaridade correcta (como está indicado no produto). Coloque a tampa de novo e aperte bem o parafuso.
- Utilize pilas alcalinas iguales o equivalentes al tipo recomendado para el funcionamiento de este producto.
- No mezcle pilas alcalinas, estándares (zinc-carbono) o recargables (niquel-cadmio).
- No utilice pilas agotadas juntas a pilas nuevas.
- Nunca deje las pilas o las herramientas empleadas al alcance de los niños.
- No crece cortocircuitos con los bornes de alimentación.
- Extraiga siempre las pilas agotadas del producto para evitar que posibles pérdidas de líquido puedan dañarlo.
- Retire siempre las pilas cuando el producto no se utiliza por tiempo prolongado.
- Extraiga las pilas del juguete antes de deseararlo.
- No arroje las pilas usadas al fuego ni las tire en el medio ambiente; estas deben eliminarse mediante recogida selectiva.
- Si en las pilas se producen pérdidas de líquido, sustitúyelas de inmediato teniendo el cuidado de evitar el contacto del líquido con la piel o con los ojos. Lávese cuidadosamente las manos si éstas entran en contacto con el líquido.
- No intentar cargar las pilas no recargables; podrían explotar.
- No es recomendable utilizar pilas recargables; podrían afectar el funcionamiento del juguete.
- Si se utilizan pilas recargables, extraigáelas del juguete antes de recargarlas; la recarga debe ser efectuada bajo la supervisión de un adulto.
- El juguete no se ha diseñado para funcionar con baterías sustituibles de litio. **ADVERTENCIA** el uso inapropiado podría generar situaciones peligrosas.

**LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BRINQUEDO**

- Limpe o brinquedo com pano macio e seco para não danificar o circuito electrónico.
- Durante as pausas de utilização, conserve o produto em lugar protegido das fontes de calor, pô e humidade.

**ESTE PRODUTO É CONFORME A LA DIRECTIVA 2012/19/UE.**

O símbolo do lixo com a cruz contido no ícone da pilha indica que o produto, ao terminar a sua vida útil, deve ser eliminado separadamente das lixos domésticos, e deve ser levado a um centro de recolha diferenciada para aparelhos elétricos e eletrodomésticos ou entregue ao revendedor onde comprou um novo aparelho equivalente. O utente é responsável pela entrega do aparelho à estruturas apropriadas de recolha diferenciada ou ao revendedor onde forem compradas novas pilhas equivalentes recarregáveis ou não recarregáveis. O eventual símbolo químico Hg, Cd, Pb, visível sobre o conteúdo barrado, indica o tipo de substância contido na pilha: Hg=Mercurio, Cd=Cadmio, Pb=Chumbo. O utilizador é responsável pela entrega das pilhas ao seu revendedor para posterior encaminhamento para reciclagem. A reciclagem diferenciada para posterior encaminhamento das pilhas garantisca que sejam recicladas de forma adequada para a recolha diferenciada.

**ESTE PRODUTO ESTÁ CONFORME À DIRECTIVE 2006/66/CE**  
O símbolo do contendor de lixo barrado visível no ícone da pilha indica que o produto, ao terminar a sua vida útil, deve ser eliminado separadamente das lixos domésticos, e deve ser levado a um centro de recolha diferenciada ou ao revendedor onde forem compradas novas pilhas equivalentes recarregáveis ou não recarregáveis. O eventual símbolo químico Hg, Cd, Pb, visível sobre o conteúdo barrado, indica o tipo de substância contido na pilha: Hg=Mercurio, Cd=Cadmio, Pb=Chumbo. O utilizador é responsável pela entrega das pilhas ao seu revendedor para posterior encaminhamento para reciclagem.

Se as pilhas forem descarradas do compartimento das pilhas, introduza-as imediatamente em uma embalagem hermética e feche-a com fita adesiva.

Verifique regularmente o estado d'uso do produto. Si tel est le cas, ne pas utiliser le jouet et le tenir hors de portée des enfants.

Vérifiez régulièrement l'état d'usage du produit. Si tel est le cas, ne pas utiliser le jouet et le tenir hors de portée des enfants.

• Utilizar lejos de la actividad de los niños.

• Verifique regularmente o estado d'uso do produto. Si tel est le cas, ne pas utiliser le jouet et le tenir hors de portée des enfants.

• Utilizar lejos de la actividad de los niños.

</

